


# Kensington®



## KB515 EQ USB-A Wired Keyboard Clavier filaire KB515 EQ USB-A




[kensington.com/register](https://kensington.com/register)

# 1

**a** USB-C




**b** USB-A



# 2

Caps Lock | Verrouillage majuscule |  
Verrouillage des majuscules |  
Feststelltaste | Bloq. Mayús. |  
Bloc Majusc (blocco maiuscole) |  
Caps Lock | Caps Lock | 大写锁定键 |  
Caps Lock



Num Lock |  
Verrouillage numérique |  
Verrouillage numérique |  
Num-Taste | Bloq. Núm. |  
Bloc Num (blocco numeri) |  
Num Lock | Num Lock |  
数字锁定键 | Num Lock

Scroll Lock |  
Verrouillage du défilement |  
Verrouillage du défilement |  
Rollen-Taste | Bloc Scorr |  
Bloq. Despl | Scroll Lock |  
Scroll Lock | 滚动锁定键 |  
スクロールロック /



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Calculator   Calculatrice   Calculatrice   Taschenrechner  <br>Calcolatrice   Calculadora   Calculadora   الآلة الحاسبة   計算機   計算器                                                        |
|  | Search   Rechercher   Chercher   Suche   Ricerca   Buscar   Procurar  <br>بحث   検索   搜索                                                                                                    |
|  | Show Desktop   Afficher le bureau   Afficher le bureau   Desktop<br>anzeigen   Mostra desktop   Mostrar escritorio   Mostrar Ambiente<br>de Trabalho   إظهار سطح المكتب   デスクトップを表示   显示桌面 |
|  | Screen Shot   Capture d'écran   Capture d'écran   Screenshot  <br>Screenshott   Captura de pantalla   Captura de ecrã   لفظة شاشة  <br>スクリーンショット   截屏                                      |



+



• 1 • A • ↓

Blue | Bleu | Bleu | Blau |  
 Blu | Azul | Azul |  
 أزرق | 青 | 蓝色



3 secs /  
 3 s



Decrease Screen Brightness | Réduire la luminosité de l'écran |  
 Baisse de la luminosité | Helligkeit verringern | Diminuire  
 luminosità | Bajar brillo | Diminuir o brilho | تقليل مستوى السطوع |  
 明るさを下げる | 调低亮度 |




Increase Screen Brightness | Augmenter la luminosité de l'écran |  
 Augmenter la luminosité | Helligkeit erhöhen | Aumenta  
 luminosità | Aumentar el brillo | Aumentar Luminosidade |  
 زيادة السطوع | 明るさを上げる | 调高亮度 |




All active tasks | Toutes les tâches actives | Toutes les tâches actives |  
 Alle aktiven Aufgaben | Tutte le attività in corso |  
 Todas las tareas activas | Todas as tarefas ativas | جميع المهام النشطة |  
 すべてのアクティブなタスク | 所有活动任务 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Screen Lock   Verrouillage de l'écran   Verrouiller écran  <br>Bildschirm Sperre   Blocco schermo   Bloqueo de pantalla  <br>Bloqueio de ecrã   تأمين الشاشة   スクリーンロック   屏幕锁定                                                            |
|    | Media Player   Lecteur multimédia   Lecteur multimédia  <br>Medienplayer   Lettore multimediale   Reproductor multimedia  <br>Reprodutor de mídia   مشغل الوسائط   メディアプレーヤー   媒体播放器                                                      |
|    | Mute Speaker   Couper le son du haut-parleur   Désactiver le<br>haut-parleur   Lautsprecher stummschalten   Disattivazione<br>dell'altoparlante   Silenciar altavoz   Silenciar altifalante  <br>كتم صوت السماعات   スピーカーをミュートにする   扬声器静音 |
|    | Decrease Volume   Diminuer le volume   Réduire le volume  <br>Lautstärke verringern   Diminuzione del volume   Bajar volumen  <br>Diminuir volume   خفض مستوى الصوت   音量を下げる   调低音量                                                       |
|    | Increase Volume   Augmenter le volume   Augmenter le volume  <br>Lautstärke erhöhen   Aumento del volume   Subir volumen  <br>Aumentar volume   رفع مستوى الصوت   音量を上げる   调高音量                                                           |
|    | Emoji Keyboard   Clavier Emoji   Clavier émoticône  <br>Emoji-Tastatur   Tastiera emoji   Teclado emoji   Teclado Emoji  <br>لوحة المفاتيح رموز تعبيرية   絵文字キーボード   表情符号键盘                                                               |
|    | Back   Retour   Face arrière   Rückseite   Indietro   Atrás  <br>Retroceder   اللوحة الخلفية   戻る   后退                                                                                                                                    |
|   | Play/Pause   Lecture/pause   Lecture/Pause   Abspielen/Pause  <br>Riproduci/Pausa   Reproducir/Pausar   Reproduzir/<br>Colocar em Pausa   تشغيل/إيقاف مؤقت   再生/一時停止   播放/暂停                                                              |
|  | Forward   Avance   Commande d'avance   Vorwärts   Avanti  <br>Adelante   Avançar   التالي   進む   前进                                                                                                                                       |

5



6



Microsoft Copilot



**EN** Download Kensington Konnect™ today: [www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**FR-CA** Téléchargez Kensington Konnect™ aujourd'hui :  
[www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**DE** Kensington Konnect™ noch heute herunterladen:  
[www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**FR** Téléchargez Kensington Konnect™ dès aujourd'hui :  
[www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**IT** Scarica subito Kensington Konnect™: [www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**ES** Descargue ya Kensington Konnect™: [www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**PT** Descarregue hoje o Kensington Konnect™: [www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**AE** باذر بتنزيل برنامج Kensington Konnect™ اليوم: [www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**CN** 立即下载 Kensington Konnect™: [www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)

**JP** 今すぐKensington Konnect™をダウンロードしてください :  
[www.Kensington.com/Konnect](http://www.Kensington.com/Konnect)





[www.kensington.com/support](http://www.kensington.com/support)

Kensington® is a registered trademark of ACCO Brands. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. USB-C® is a trademark of USB Implementers Forum. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

© 2025 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.

Patents: <https://www.accobrand.com/patents/>

Kensington® est une marque déposée d'ACCO Brands. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. USB-C® est une marque déposée de l'USB Implementers Forum. Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2025 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands.

Brevets : <https://www.accobrand.com/patents/>

