



Kensington®



-
- GB** ClickSafe® 2.0 Universal Keyed Laptop Lock
- DE** ClickSafe® 2.0-Universal-Laptopschloss
- FR** Câble de sécurité à clé universel ClickSafe® 2.0
- NL** ClickSafe® 2.0 Universeel laptopslot met sleutel
- ES** Candado universal con llave ClickSafe® 2.0 para portátiles
- IT** Lucchetto per laptop con chiave ClickSafe® 2.0
- PT** Cadeado universal com chave ClickSafe® 2.0 para portátil
- DK** ClickSafe® 2.0 universel lås med nøgle til bærbare pc'er
- NO** ClickSafe® 2.0 Universell nøkkellås for bærbare PC'er
- SE** ClickSafe® 2.0 universalnyckellås för bärbara datorer
- FI** ClickSafe® 2.0 -avaimellinen kannettavan lukko
- EE** Universaalne võtmega sülearvutilukk ClickSafe® 2.0
- LV** Clicksafe® 2.0 universālā vadāmā klēpjdatora slēdzene
- LT** „ClickSafe® 2.0“ universal raktinė nešiojamojo kompiuterio spyna
- PL** Uniwersalna blokada do laptopów z kluczem ClickSafe® 2.0
- CZ** Klíčový zámek ClickSafe® 2.0 Universal pro notebooky
- SK** Univerzálny zámok pre notebooky s kľúčom ClickSafe® 2.0
- HU** ClickSafe® 2.0 univerzális kulcsos laptopzár
- RO** Încuietoare universală de laptop cu cheie ClickSafe® 2.0
- RU** Универсальный замок для ноутбуков с ключом ClickSafe® 2.0
- UA** Універсальний замок для ноутбука ClickSafe® 2.0
- KZ** ClickSafe® 2.0 әмбебап кілтті лаптоп құлпы
- TR** ClickSafe® 2.0 Evrensel Anahtarlı Dizüstü Bilgisayar Kilidi
- GR** Κλείδωμα φορητού υπολογιστή με κλειδί ClickSafe® 2.0 καθολικής χρήσης
- CN** ClickSafe® 2.0 通用型笔记本电脑钥匙锁
- JP** ClickSafe® 2.0 ユニバーサル鍵付きノートPC ロック
- AE** قفل جهاز كمبيوتر محمول شامل مزود بفتحة ClickSafe® 2.0



kensington.com/register


#

--	--	--	--	--	--


A Nano Anchor



B N17 Anchor




C Tbar Anchor





A




1





2








3





...





B**1****2****3**




4.1





4.2



4.3





4.4





C





1





2





3




4




5




1




2




3




1



2



3





GB Troubleshooting

- Trouble installing the ClickSafe Security Anchor on your laptop?
- Before installing the ClickSafe Security Anchor you may need to loosen the screw then repeat steps 2 through 4.

DE Fehlerbehebung

- Haben Sie Schwierigkeiten, ClickSafe Securtiy Anchor auf Ihrem Latop zu installieren?
- Vor der Installation von ClickSafe Security Anchor müssen Sie möglicherweise die Schraube lockern. Wiederholen Sie anschließend die Schritte 2 bis 4.

FR Dépannage

- Vous rencontrez des problèmes lors de l'installation de ClickSafe Security Anchor sur votre ordinateur portable ?
- Avant d'installer le ClickSafe Security Anchor, il peut être utile de desserrer les vis puis de répéter les étapes 2 à 4.

NL Problemen opsporen

- Problemen bij het installeren van het ClickSafe Security Anchor op uw laptop?
- Voordat u het ClickSafe Security Anchor installeert, moet u mogelijk eerst de schroef losdraaien; daarna herhaalt u stap 2 tot en met 4.

ES Solución de problemas

- ¿Tiene dificultades para instalar ClickSafe Security Anchor en su portátil?
- Antes de instalar ClickSafe Security Anchor, es posible que tenga que aflojar el tornillo y repetir los pasos 2 a 4.

IT Risoluzione dei problemi

- Problemi con l'installazione dell'ancoraggio di sicurezza ClickSafe sul laptop?
- Prima di installare l'ancoraggio di sicurezza ClickSafe, potrebbe essere necessario allentare la vite e ripetere i passaggi da 2 a 4.

PT Resolução de problemas

- Está com problemas em instalar o ClickSafe Security Anchor no seu computador portátil?
- Antes de instalar o ClickSafe Security Anchor, poderá ter de desapertar o parafuso e depois repetir os passos 2 a 4.

DK Fejlfinding

- Oplever du problemer med at installere ClickSafe-sikkerhedsankeret på din bærbare computer?
- Før du installerer ClickSafe-sikkerhedsankeret, skal du muligvis løsne skruen, og derefter gentage trin 2-4.

NO Feilsøking

- Har du problemer med å installere ClickSafe-sikkerhetsankeret på den bærbare PC-en?
- Før du installerer ClickSafe-sikkerhetsankeret, kan det være at du må løsne skruen og deretter gjenta trinn 2 til 4.

SE Felsökning

- Problem med att installera ClickSafe-säkerhetsankaret på din bärbara dator?
- Innan ClickSafe-säkerhetsankaret monteras behöver du kanske lossa skruven och sedan upprepa steg 2 till 4.

FI Vianmääritys

- Tuottako ClickSafe-lukitusankkurin asentaminen kannettavaan vaikeuksia?
- Ennen ClickSafe-lukitusankkurin asentamista ruuvia on ehkä löysättävä ja sen jälkeen toistettava vaiheet 2–4.

EE Veaotsing

- Teil on probleeme ClickSafe'i turvaankru paigaldamisega sülearvutile?
- Enne ClickSafe'i turvaankru paigaldamist võib osutuda vajalikuks kruvi vabastamine ning seejärel sammude 2 kuni 4 kordamine.

LV Problēmu novēršana

- Vai radās problēma saistībā ar drošības skrūves „ClickSafe” piestiprināšanu klēpjulatoram?
- Pirms drošības skrūves „ClickSafe” piestiprināšanas var būt nepieciešams atskrūvēt skrūvi valīgāk, pēc tam atkārtojiet 2. līdz 4. soli.

LT Trikčių diagnostika ir šalinimas

- Jums nepavyksta savo nešiojamajame kompiuteryje sumontuoti atsarginj apsaugos užraktą „ClickSafe Security Anchor”?
- "Prieš montuojant „ClickSafe Security Anchor“ gali reikėti atlaisvinti varžtą ir pakartoti 2–4 žingsnius."

PL Rozwiązywanie problemów

- Masz problem z instalacją kotwicy bezpieczeństwa ClickSafe na swoim laptopie?
- Przed instalacją kotwicy bezpieczeństwa ClickSafe może być konieczne poluzowanie śruby, a następnie powtórzenie kroków od 2 do 4.

CZ Odstraňování potíží

- Máte potíže s instalací vaší pojistky ClickSafe Security Anchor na svém notebooku?
- Před instalací vaší pojistky ClickSafe Security Anchor může být nutné uvolnit šroubky a zopakovat kroky 2 až 4.

SK Riešenie problémov

- Problémy s inštaláciou bezpečnostnej kotvy ClickSafe na vašom notebooku?
- Pred inštaláciou bezpečnostnej kotvy ClickSafe bude možno potrebné uvoľniť skrutku a následne zopakovať kroky 2 až 4.

HU Hibaelhárítás

- Nehézsége van a ClickSafe biztonsági horgony csatlakoztatásával a laptopjához?
- A ClickSafe biztonsági horgony csatlakoztatása előtt lazítsa ki a csavart, majd ismételje meg a 2.-4. lépéseket.

RO Depanarea

- Întâmpinați probleme la instalarea ancorei de securitate ClickSafe pe laptopul dumneavoastră?
- Înainte de a instala ancora de securitate ClickSafe, va trebui să slăbiți șurubul și apoi să repetați pașii 2 - 4.

RU Устранение неисправностей

- Не можете установить замок ClickSafe Security Anchor на портативный компьютер?
- Прежде чем установить замок ClickSafe Security Anchor, ослабьте крепление и повторите действия 2—4.

UA Усунення несправностей

- Не вдалося встановити на ноутбук захисний замок ClickSafe?
- Перш ніж установлювати захисний замок ClickSafe, можливо, потрібно послабити гвинт, а потім повторити кроки 2—4.

KZ Ақауларды жою

- Лаптопта ClickSafe Security Anchor бекіткішін орнату кезінде қыындық туындады ма?
- ClickSafe Security Anchor бекіткішін орнатудан бұрын бұранданы босатып, 2-4 қадамдарды қайталау қажет болуы мүмкін.

TR Sorun giderme

- Dizüstü bilgisayarınıza ClickSafe Güvenlik Kilidini takarken sorunla mi karşılaşınız?
- ClickSafe Güvenlik Kilidini takmadan önce vidayı gevşetmeniz ardından da 2. ila 4. adımları tekrarlamamanız gerekebilir.

GR Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την εγκατάσταση της Βάσης ασφαλείας ClickSafe στον φορητό υπολογιστή σας;
- Πριν την εγκατάσταση της Βάσης ασφαλείας ClickSafe μπορεί να χρειαστεί να χαλαρώσετε τη βίδα και έπειτα να επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.

CN 故障排查

- 在笔记本电脑上安装 ClickSafe 锁杆时是否遇到了问题？
- 安装 ClickSafe 锁杆之前，可能需要先松下螺钉，然后重复步骤 2 到 步骤 4。

JP トラブルシューティング

- ノートPCへのClickSafeセキュリティアンカーの取り付けに何か問題がありましたか？
- ClickSafeセキュリティアンカーを取り付ける前に、ネジを緩めてから、ステップ2～4を繰り返す必要がある場合があります。

AE

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- هل تواجه مشكلة في تركيب مثبت الأمان ClickSafe على الكمبيوتر المحمول الخاص بك؟
- قبل تركيب مثبت الأمان ClickSafe، قد تحتاج إلى فك البرغي ثم تكرار الخطوات من 2 إلى 4.



www.kensington.com/support

Kensington and ACCO are registered trademarks of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

© 2019 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. Any unauthorized copying, duplicating, or other reproduction of the contents hereof is prohibited without written consent from Kensington Computer Products Group. All rights reserved. 08/19



**Kensington Computer Products Group
A Division of ACCO Brands**
1500 Fashion Island Blvd, 3rd Floor
San Mateo, CA 94404, USA



Importer:
LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstraße 64
70469 Stuttgart
Germany

ACCO Brands Canada Inc
7381 Bramalea Rd
Mississauga, ON L5S 1C4
<https://accobrandscanada.com/>

**ACCO Brands Australia -
Kensington**
2 Coronation Avenue
Kings Park NSW 2148
Australia

**Importado por ACCO Mexicana
S.A. de C.V.**
Círculo de la Industria Norte # 6,
Corredor Industrial Toluca Lerma,
Lerma México Cp. 52004
R.F.C. AME640229-1W3

ACCO Brands Chile S.A.,
Avda. Presidente Riesco # 5711,
oficina 201
Las Condes, Santiago, Chile
CP 7561114
www.accobrands.cl

**Importado e Distribuído por:
Tilibra Produtos De Papelaria Ltda.**
CNPJ: 44.990.901/0001-43
Rua Aymorés, 6-9 – Bauru/SP – Brasil
CEP 17013-900
sac@tilbra.com.br

Dystrybutor:
Esselte Polska Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 11A, 26-900
Kozienice

Forgalmazza:
Esselte Kft, Váci út 76. V. torony
I. emelet,
1133 Budapest,
Magyarország

Distribuidor:
Esselte Sales SRL,
Gheorghe Țîțeica 121C,
Sector 2, București,
România

Distribútor:
Esselte, s.r.o., V Lužích 818,
142 00 Praha 4,
Česká republika

Импортер:
ООО «Эссельте», Россия,
125040, Москва, 3-я улица
Ямского поля, д.18, тел.
+7(495)933-27-63

дистрибутор:
Esselte Polska Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 11A, 26-900
Kozienice
Импорташы: "АБДИ Компани" АҚ,
Алматы қ., Сейфуллин днғ. 465/191

Дистрибьютор:
Ессельте Польська Сп. з о.о., вулиця
Пшемислава, 11А, 26-900 Козениц

**广州市爱珂贸易有限公司
上海分公司**
中国上海市长宁区
延安西路2299号1509室
电话: 021-61368966
传真: 021-61710161
www.accobrands.cn

**アコ・プランズ・ジャパン株式会社 〒
164-8721
東京都中野区本町1-32-2
ハーモニータワー14F
<https://www.kensington.com/ja-JP>
E-MAIL: JP.Kensington@acco.com**

ACCO Brands Asia Pte Ltd
5A Toh Guan Road East #06-03,
Singapore 608830

**Designed in California, U.S.A.
by Kensington
www.kensington.com**